Fiche technique produit

Enjoliveur simple touche à symbole gâche et voyant crayon



Numéro de référence
500.518.646

Enjoliveur simple touche à symbole gâche et voyant crayon

pour bouton poussoir lumineux Art. N°. : 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

Pièce de rechange :
Clip de fixation Art. N°. : CD 90 HP

Finitions métalliques

Couleur:
Laiton doré

Matériaux:
laiton

ZidaTech AG
Fabrikstrasse 9
CH-4614 Hägendorf

Tél.: 062 209 60 30
E-Mail: info@zidatech.ch
www.zidatech.ch/fr